SL-LD100-W 取扱説明書

■ご使用の前に

1.上下レンズを反時計方向に回してはずします。



2.電池の間にある絶縁シートを取り除いてください。



3. 図のように上レン ズにバンドをはめ ます。電池を2つ 入れた後、下レン ズを上レンズには めます。

※ 上下バンド止めが図 のようになるよう注 意してください。 4.上下レンズを確実に閉めます。



■注意 完全に閉まって いないと防水性能 が発揮できません。

上下レンズが固くて 回らない時は・・・



○レンズをはずすとき ^{ミソR ミソB} ミゾAにコインを差し込み「OPEN」の方向にひねり、 その後手でひねって開けます。

○レンズをしめるとき

ミゾAにコインを差し込み[CLOSE]の方向にひねり、 さらにミゾBで確実にしめます。

■スイッチのオン/オフ


本体のある印(下図丸部分)にマグネティックスイッチの中心部を軽くあてます。



※ポケット等に入れる時は 誤作動防止のため、右図の ように上下レンズのすき間に マグネティックスイッチを 差し込み固定することを お勧めします。



■自転車部のパイプ等へ固定方法



注意:本体固

-注意:本体固定のため、 バンドをきちんと ミゾに入れてください。 **4.** プラスチックタブを引っ張り アジャスターを締め付け、 本体をしっかりと固定します。





■警告 ・自転車に取付の際には、特に外れないようにしっかりと固定した事を確認して下さい。 ・余ったバンドは、運転に支障がないようにして下さい。

警告

- ・幼児の手の届く所に置かないでください。
- ・自転車へ取り付ける場合、乗車前にしっかりと固定してください。走行中外れると危険です。
- ・使用済みの電池は誤って飲み込まないように管理し、定められた方法で処理してください。

■注音

- ・水上スポーツ、水仕事では使用可能ですが、潜水のための製品ではありません。
- ・この製品はマグネットを使用しています。マグネットで影響を受ける製品をそばに置かないでください。
- ・マグネットを使用した製品と一緒にすると、製品の構造上スイッチが入る場合があります。
- ・自転車への取付は運転に支障が無い所へ取り付けてください。
- ・スイッチのオン/オフは自転車を停止した状態で行ってください。
- ・電池は+-を間違えず、新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
- ・点灯不良防止のため、電池接点を定期的に掃除してください。
- ・上下のレンズは確実に閉めてください。防水性能が落ちたり、使用中に分解する恐れがあります。

この取扱説明書をよく読み、読んだ後は保管してください。お子様が使用する場合は、保護者が取扱説明書を読み、使用上の注意事項をお子様に説明してください。

仕様 | 使用時間:約60時間(連続点滅時)

約30時間(連続点灯時) 約90時間(連続ランダム時)

サイズ: 42×38×16mm ウエイト: 23g (本体・乾電池のみ) 使用光源: ホワイトLED×2 電 池: CR2032×2枚

本体の材質表示 本体:ポリカーボネート/バンド:合成角糸ゴム

T: 5幺ゴル **---**

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

保証規定:1年保証(ライト本体のみ)

正常な使用状態で故障した場合は、無料修理・交換いたします。 返品にあたっては、お客様の連絡先・故障状況を明記の上、ご購入日が確認できる領収書のコピー等を添えて、当社宛に直接 お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月から起算させていただきます。事故などによる外的要因 や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による 要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

[宛先] 株式会社キャットアイ カスタマーサービス 宛 〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号 TEL:06-6719-6863 (ダイヤルイン) FAX:06-6719-6033 メールアドレス: support@cateye.co.jp

MADE IN JAPAN